



GPS信号機を同現場で2セット以上使用時の動作

弊社 GPS 信号機を同現場で 2 セット以上使用する場合、弊社 GPS 信号機は GPS 衛星電波の受信のみで同期するため、混信すること無く使用出来ます。(親・子機間で電波によるやり取りは行っていません。)




動作その1 パターン番号を替えて設定した場合



同じパターン番号の親機・子機が同期し、各工事区間はそれぞれのパターンで動作します。

動作その2 同じパターン番号で設定した場合



2台の親機は全く同じ動作をし、2台の子機も全く同じ動きをします。ドライバーからは、手前の1機が青になると奥の信号機も一斉に青になる為、2つの工事区間をスムーズに通過する事が出来ます。