

信号機を長期間使用しなかった場合

半年以上使用しなかった場合はGPSが受信できなかつたり「E-*」などのエラー表示する場合があります。

原因は“設定を記憶する為のバックアップ用電池”の電圧低下によるものです（充電式で動作中は自動的に充電されます）。

対処方法

前準備

- ① エラー表示、赤点滅、GPS未受信などの現象が出ますが無視し、電源を入れて1時間以上放置してください。
- ② 一度電源を切り再度電源を入れます。

GPS受信しない場合

- ① 赤点滅でGPS未受信の場合は“設定スタート”を押して下さい。
- ② 20分以上経過しても受信しない場合は一度電源を切って再度“設定スタート”を押します。

エラー表示の場合

- ① エラー表示「E-*」している場合は
“トンネルモード” → “設定スタート”（トンネルモードのランプ点灯） →
“トンネルモード” → “設定スタート”（トンネルモードのランプ消灯）
の順でボタンを押します。
- ② 20分以上経過しても受信しない場合は一度電源を切って再度“設定スタート”を押します。

※ 以上の操作をしても正常に動作しない、またはエラー表示が再表示した際は、他の原因が考えられます。弊社までお問合せ下さい。